oppo
Authorized Exclusive Distributor

Dépose Module Afficheur RENO 10x Zoom

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 1

Prendre l'éjecteur de SIM

Débrancher et Eteindre le matériel

Ejecter le tiroir SIM



Dépose du tiroir SIM

Fin Etape 1 : Dépose de module

Début Etape 2

Prendre moyen de chauffe

Chauffer les 2/3 inférieurs arrière du matériel à 75°C pendant 2 à 4 minutes

Dépose du moyen de chauffe

Prise de la ventouse

Fin Etape 2 : Changement d'outil

Début Etape 3

Ventouse en main

Décoller le capot batterie en commençant par la partie arrière inférieure. (le cas échéant, utiliser quelques gouttes d'éthanol pour faciliter le décollement)

Dépose du capot batterie

Fin Etape 3 : Dépose de module

Début Etape 4

Prendre le tournevis

Dévisser les capots de fixation de la carte mère et de la carte antenne (lever le capot carte mère de la droite vers la gauche pour éviter tout dommage sur le connecteur)

Déconnecter le capot de la carte mère puis déposer les capots de fixation de la carte mère et de la carte antenne



Déconnecter les connecteurs carte mère et câbles RF.

Retirer le capot câble RF.

Dévisser le capot du connecteur afficheur

Dépose du capot du connecteur afficheur

Dévisser les vis de maintien de la carte logique

Dévisser les vis de maintien de la carte antenne.

Déconnecter les connecteurs caméra arrière

Dépose du module caméra arrière

Fin Etape 4 : Dépose de module

oppo

Authorized Exclusive Distributor

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 5

Prendre la seringue d'éthanol

Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie

Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol de diffuse

Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion

Dépose de la batterie

Fin Etape 5 : Dépose de module

Début Etape 6

Déposer des nappes SIM et USB

Retirer les cartes électroniques (carte mère et carte antenne)



Dépose des cartes électroniques (carte mère et carte antenne)

Fin Etape 6 : Dépose de module

Début Etape 7

Prendre la pince ESD

Retirer vibreur

Dépose du vibreur

Fin Etape 7 : Dépose de module

Début Etape 8

Déposer du capot du lecteur d'empreinte digitale

Retirer le lecteur d'empreinte digitale

Dépose du lecteur d'empreinte digitale

Fin Etape 8 : Dépose de module

Début Etape 9

Prendre le tournevis



Dévisser le moteur de la caméra avant & la caméra avant

Dépose du tournevis

Prendre la pince ESD

Fin Etape 9 : Changement d'outil

Début Etape 10

Prendre la pince ESD



Retirer le moteur de la caméra avant ainsi que le support moteur

Dépose du moteur de la caméra avant et du support moteur

Fin Etape 10 : Dépose de module

Début Etape 11

Pince ESD en main

Pousser la caméra avant vers le haut à l'aide de la pince ESD puis retirer la caméra avant.

Dépose de la caméra avant

Fin Etape 11 : Dépose de module