oppo
Authorized Exclusive Distributor

Dépose Module Afficheur A72

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 1

Prendre l'éjecteur de SIM

Débrancher et Eteindre le matériel

Ejecter le tiroir SIM



Dépose du tiroir SIM

Fin Etape 1 : Dépose de module

Début Etape 2

Prendre moyen de chauffe

Chauffer les 2/3 inférieurs arrière du matériel à 80°C pendant 5 minutes

Dépose du moyen de chauffe

Prise de la ventouse

Fin Etape 2 : Changement d'outil

Début Etape 3

Ventouse en main



Décoller le capot batterie en commençant par la partie arrière inférieure. (le cas échéant, utiliser quelques gouttes d'éthanol pour faciliter le décollement)

Dépose du capot batterie

Fin Etape 3 : Dépose de module

Début Etape 4

Prendre le tournevis

Dévisser les capots de fixation de la carte mère et de la carte antenne

Dépose du tournevis

Prise de la barre ESD

Fin Etape 4 : Changement d'outil

Début Etape 5

Barre ESD en main

Déclipser le capot de protection.

Dépose le capot de protection

Dépose de la barre ESD

Prise du tournevis

Fin Etape 5 : Changement d'outil

Début Etape 6

Tournevis en main



Dépose le capot carte antenne

Dévisser les vis de maintien de la carte mère et du capot carte antenne

Dépose du tournevis

Prise de la pince ESD

Fin Etape 6 : Changement d'outil

oppo

Authorized Exclusive Distributor

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 7

Pince ESD en main

Dépose des nappes de connection

Déconnecter les connecteurs (batterie, carte mère et nappes)

Dépose de la pince ESD

Prise de la seringue

Fin Etape 7 : Changement d'outil

Début Etape 8

Prendre la seringue d'éthanol

Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie

Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol de diffuse

Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion

Dépose de la batterie

Fin Etape 8 : Dépose de module

Début Etape 9

Prendre la pince ESD

Retirer les caméras avant et arrière

Dépose des modules caméra

Fin Etape 9 : Dépose de module

Début Etape 10

Pince ESD en main

Dépose du câble RF

Déconnecter le câble RF



Retirer les cartes électroniques (carte mère et carte antenne)

Dépose des cartes électroniques (carte mère et carte antenne)

Fin Etape 10 : Dépose de module

Début Etape 11

Pince ESD en main

Retirer le haut parleur

Dépose du haut parleur

Fin Etape 11 : Dépose de module