oppo
Authorized Exclusive Distributor

Dépose Module Afficheur RENO 4 PRO 5G

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 1

Prendre l'éjecteur de SIM

Débrancher et Eteindre le matériel

Ejecter le tiroir SIM

Dépose du tiroir SIM

Fin Etape 1 : Dépose de module

Début Etape 2

Prendre moyen de chauffe

Chauffer la coque arrière du matériel à 85°C pendant 5 minutes (éviter de chauffer la caméra)

Dépose du moyen de chauffe

Prise de la ventouse

Fin Etape 2 : Changement d'outil

Début Etape 3

Ventouse en main



Décoller le capot batterie en commençant par la partie arrière inférieure. (le cas échéant, utiliser quelques gouttes d'éthanol pour faciliter le décollement)

Dépose du capot batterie

Fin Etape 3 : Dépose de module

Début Etape 4

Prendre le tournevis

Dépose les capot de protections de la carte mère et du haut parleur

Dévisser les capots de fixation de la carte mère et du haut parleur bas

Dévisser la vis de maintien de la carte logique

Déconnecter le connecteur batterie et les nappes

Dépose du tournevis

Prise de la seringue

Fin Etape 4 : Changement d'outil

oppo

Authorized Exclusive Distributor

	Equipement	Action menant à une fin d'étape
Début Etape 5		
Prendre la seringue d'éthanol	Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol de diffuse Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion	Dépose de la batterie **Fin Etape 5 : Dépose de module**
Début Etape 6		
Prendre la pince ESD	 Retirer les caméras avant et arrière	Dépose des modules caméra **Fin Etape 6 : Dépose de module**
Début Etape 7		
Prendre la pince ESD Dépose des nappes	Déconnecter les câbles RF et Nappes Retirer la carte mère	 Dépose carte mère **Fin Etape 7 : Dépose de module**
Début Etape 8		
Prendre la pince ESD	Retirer le Haut Parleur	Dépose du module haut parleur **Fin Etape 8 : Dépose de module**
Début Etape 9		
Prendre la pince ESD	Déconnecter et retirer la carte antenne	Dépose carte antenne **Fin Etape 9 : Dépose de module**
Début Etape 10		
Prendre la pince ESD	Retirer le module haut parleur	Dépose du module haut parleur **Fin Etape 10 : Dépose de module**
Début Etape 11		
Prendre la pince ESD Dépose des nappes	Déconnecter la nappe U-FPC et retirer le vibreur	Dépose du vibreur **Fin Etape 11 : Dépose de module**